

Evidenční list hlásného profilu č.94

Stanice kategorie : A

Tok:	Vltava		Stanice:	České Budějovice				
Kraj:	Jihočeský kraj		ORP:	České Budějovice	Obec: České Budějovice			
Provozovatel:			ČHMÚ České Budějovice					
Centrum automatizovaného sběru dat:			RPP ČHMÚ České Budějovice					
Staničení:	238.8	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-06-03-0010-0-00				
Plocha povodí:	2847.759	[km²]	Zeměpisné souřadnice:	14.4623581 v.d. 48.9814063 s.š.				
Nula vodočtu:	377.96	[m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	10.1				
Stupně povodňové aktivity:		[cm]	[m³s ⁻¹]	Platnost SPA pro úsek toku:				
1.SPA (bdělost)		300	243.798	ústí Malše - vtok do VD Hněvkovice				
2.SPA (pohotovost)		370	360.63	Kritické místo:				
3.SPA (ohrožení)		430	488.738	České Budějovice, Hluboká				
Průměrný roční stav:	250	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀
Průměrný roční průtok:	25.6	[m³s ⁻¹]	[m³s ⁻¹]	172	350	452	751	908
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:		I.	2 x denně				
			II.	3 x denně				
			III.	3hodinové hlášení				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
652	13.08.2002		
520	26.08.1925		
510	08.07.1954		
390	14.05.1996		

Poznámka

údaje vztaženy k současnému vodočtu

Popis umístění profilu:

cca 500 m po proudu od Dlouhého mostu,
levý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

A detailed map of the Vltava river area in České Budějovice. The river is shown flowing from the top left towards the bottom right. A red triangle on the left bank of the river indicates the location of the water gauge. The map includes a grid of streets, a green area labeled 'výstaviště' (exhibition ground), and several circular features representing ponds or lakes. The map is oriented with North at the top.